



Dvoukanálová sada pro nahrávání

Návod k použití

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili dvoukanálovou nahrávací sadu BY-DM20!

BY-DM20 je multifunkční záznamová sada se 2 mikrofonními / line-in audio vstupy a 1 audio výstupem. Je to profesionální zvukové řešení pro zařízení iOS, zařízení Android typu C a notebook. Může být použit v široké škále aplikací: rozhovor, produkce zpráv, ENG / EFP, filmová produkce, nahrávání hudby, obchodní a vzdělávací aktivity atd.

Obsah balení

- Hlavní tělo x1
- Kabel typu C na USB x1 Kabel typu C na Blesk x1
- Typ C x1 Kabel typu C na Blesk x1
- Lavalierový mikrofon x2
- Pěnové čelní sklo x2
- Spona pro klopový mikrofon x2 Spona na opasek x1
- Přepínací kufřík x1
- Uživatelská příručka x1

2

Funkce

- Řešení nahrávání vše v jednom
- Kompaktní a snadno použitelný
- Dvoukanálové zvukové vstupy
- Ideální pro pohovor nebo jiné požadavky na zachycení dvou předmětů


- Volitelný režim Stereo a Mono
- Ovládání hlasitosti pro každý kanál zvlášť
- 3,5 mm výstup pro sluchátka
- Kompatibilní s iOS, Android (Type-C), Laptop

Specifikace

Frekvenční odezva:	45 Hz - 20 kHz
Ziskat:	0-30 dB
Vzorkovací frekvence:	44,1 kHz / 48 kHz
Přenosová rychlost:	16 bitů / 24 bitů
Požadavky na napájení:	Napájeno ze zařízení typu C na
Výstupní konektor:	Lightning
	Typ C na USB
	Type-C to Type-C
Délka kabelu:	Mikrofonní kabel: 2,0 m
	Výstupní kabel: 0,3 m

3

Instrukce



1) Uveďte světlo

- 1) „Modré světlo svítí“ pro nahrávání
- 2) „Zelené světlo svítí“ pro přehrávání
- 3) „Obě světla svítí“ pro přehrávání v reálném čase kompatibilní aplikací

4

2) Konektor pro mikrofon / linkový vstup (levý kanál)

3) Port typu C.

4) Konektor pro mikrofon / linkový vstup (pravý kanál)

5) Ovládání hlasitosti (pravý kanál)

6) Přepínač nahrávání / přehrávání

- 1) přepněte do polohy „REC“ pro nahrávání
- 2) přepněte na „PLAY“ pro přehrávání

7) Sluchátkový konektor

8) Přepínač Stereo / Mono


- 1) přepněte do polohy „S“ pro stereo
- 2) přepněte do polohy „M“ pro mono

9) Ovládání hlasitosti (levý kanál)


5

Operace

1. Namontujte sponu a čelní sklo



2. Připojte mikrofony a kabely lavalieru k hlavnímu tělu




6

3. Připojte mikrofon k oděvu

- Připevněte mikrofon k přední části oděvu pomocí sponky na oblečení, přibližně 20–25 cm (8–10 palců) od obličeje.

- 1) Připojte mikrofon zvrhu nohama, abyste snížili nadměrné zvuky dechu a tonální nesrovnalosti způsobené pohybem hlavy.
- 2) Doporučuje se, abyste neustále nepoužívali pěnové větrné clony, abyste zabránili hluku větru, a to i při nahrávání uvnitř.



4. Připojte BY-DM20 k vašemu zařízení

- Vyberte a připojte k zařízení správný kabel
- Otevřete kompatibilní aplikaci a spusťte nahrávání

5. Nastavení

- Upravte hlasitost levého / pravého kanálu z bočního kola
- Vyberte postranním tlačítkem režim Mono (M) nebo Stereo (S)

- Vyberte mezi režimem nahrávání (REC) nebo přehrávání (PLAY)

7

Odstraňování problémů

V případě problémů postupujte podle pokynů zde

Problém	Důvod	Řešení
Žádný zvuk	Nečepnutí do režimu „Přehrát“ Zakázání kabelového	Switch na „Play“
	připojení Zakázání připojení sluchátek Nesprávné nastavení zvuku	Znovu se připojte
		Znovu se připojte
Nizký zvuk		Upravte zvukové kolečko
Zkreslení	Nesprávné nastavení zvuku	Upravte zvukové kolečko
	Monofonní sluchátka ve stereofonním režimu Přizpůsobte sluchátka	
Nežádoucí zvuk Všesměrový polární vzor		Upravte pozici mikrofonu bližší ke zdroji zvuku

www.boyamicro.com

SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL, LTD.
Logo BOYA je ochranná známka, která je registrována a vlastněna společností Shenzhen Jiayz Photo Industrial, Ltd.
COPYRIGHT 2010-2020
E-mail: sales@boyamicro.com
www.boyamicro.com | www.jiayz.com





Dvoukanálová sada pre kľúč

Návod k použitiu

Úvod

Děkujeme, že ste si kúpili dvojkanálovou nahrávaciu sadu BY-DM20!

BY-DM20 je multifunkčná záznamová sada s 2 mikrofónmi / line-in audio vstupmi a 1 audio výstupom. Je to profesionálne zvukové riešenie pre zariadenia iOS, zariadenia Android typu C a v. / EFP, filmová produkcia, hudba, obchodní a vzdělávací aktivity atd.

Obsah balenia

- Hlavné telo x1
- Kabel typu C na USB x1 Kabel typu C na Typ
- C x1 Kabel typu C na Blesk x1 Lavalierový mikrofón x2
- Pěnové čelné sklo x2
- Spona pro klopotový mikrofón x2 Spona na opasek x1
- Přepravní kufřík x1
- Používateľská príručka x1

2

Funkcia

- Riešenie zmeniť vše v jednom
- Kompaktný a ľahko použiteľný
- Dvoukanálové zvukové vstupy
- Ideálny pre pohovor alebo iné požiadavky na zachytení dvoch predmetů


- Voľiteľný režim Stereo a Mono
- Ovládanie tlaku pre každý kanál zvlášť
- 3.5 mm výstup pre sluchátko
- Kompatibilný s iOS, Android (Type-C), laptop

Špecifikace

Frekvenční odezva:	45 Hz - 20 kHz
Ziskat:	0-30 dB
Vzorkovacia frekvencia:	44,1 kHz / 48 kHz
Přenosová rýchlosť:	16 bitov / 24 bitů
Požiadavky na napájanie:	Napájanie zo zariadenia typu C na
Výstupný konektor:	Lightning
	Typ C na USB
	Type-C to Type-C
Dĺžka kabeľu:	Mikrofónni kabeľ: 2,0 m
	Výstupní kabeľ: 0,3 m

3

Inštrukcie



① Uvedte svetlo

- 1) „Modré svetlo svíť“ pre tlačidlo
- 2) „Zelené svetlo svíť“ pre prehranie
- 3) „Obě světa svíť“ pro přehrávání v reálném čase používaných aplikací

4

② Konektor pre mikrofón / linkový vstup (ľavý kanál)

③ Port typu C.

④ Konektor pre mikrofón / linkový vstup (pravý kanál)

⑤ Ovládanie tlaku (pravý kanál)

⑥ Přepínač zmeniť / prehrať

- 1) přepněte do polohy „REC“ pro klíč
- 2) přepněte na „PLAY“ pro přehrávání

⑦ Sluchátkový konektor

⑧ Přepínač Stereo / Mono


- 1) přepněte do polohy „S“ pre stereo
- 2) přepněte do polohy „M“ pro mono

⑨ Ovládanie nastavení (ľavý kanál)


5

Operace

1. Namontujte sponu a čelní sklo



2. slúži mikrofóny a káble lavalieru k hlavnému telu




6

3. platí mikrofón k oděvu

- Připevněte mikrofón k přednej části oděvu pomocou sponky na oblečenie, asi 20-25 cm (8-10 palcov) od tváre.

- 1) používajú mikrofón vzhůru nohama, znižujú nadmerné zvuky dechu a tonálne nerovnovahy spôsobujú pohyby hlavy.
- 2) Doporučuje sa, neustále neustále používame pěnové veterné klony, ktoré spôsobujú silný hluk vetra, a to i pri použití vnútri.



4. využiva BY-DM20 k vašej prevádzke

- Vyberte a pripojte k zariadeniu správny kábel
- Otvorte inú aplikáciu a vypustte ju

5. Nastavenie

- Upravte hlasnosť ľavého / pravého kanálu z bočných kol
- Vyberte postranným spôsobom režim Mono (M) alebo Stereo (S)

- Vyberte medzi režimom stlače (REC) alebo hrať (PLAY)

7

Odstraňovanie problémov

V prípade problémov postupujte podľa pokynov tu

Problém	Důvod	Riešenie
Žádný zvuk	Nepřepnul do režimu „Přehrávat“ Zakázání kabelového	Switch na „Play“
	připojení Zakázání připojení sluchátek Nesprávné nastavenie zvuku	Znovu sa pripojte Znovu sa pripojte
Nizký zvuk		Upravte zvukové tlačidlo
Zkreslení	Nesprávné nastavenie zvuku	Upravte zvukové tlačidlo
	Monoformní sluchátka ve stereoformní režimu Přizpůsobte sluchátka	
Nežádoucí zvuk Všesměrový polární vzor		Upravte políciu mikrofónu bližšie ke zdroji zvuku

www.boyamicro.com

SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL, LTD.
Logo BOYA je ochranná známka, ktorá je registrovaná a vlastná spoločnosť
Shenzhen Jiayz Photo Industrial, Ltd.
COPYRIGHT 2010-2020
E-mail: sales@boya-mic.com
www.boyamicro.com | www.jiayz.com

