

## UNICOLOR SUPERFIX

## FX-VR

**Universally usable, highly concentrated colour fixer** for all C-41 and E-6 processes. Depending on process the concentrate is diluted differently with water and used without a change of process parameters when conversion from previously used fixer is made.

EN

**Universell einsetzbares hoch konzentriertes Colorfixierbad** für alle C-41 und E-6 Prozesse. Je nach Prozess erfolgt eine unterschiedliche Verdünnung des Konzentrates mit Wasser. Eine Änderung sonstiger Prozessparameter ist nicht erforderlich im Rahmen einer Umstellung bisher verwendeter anderer Fixierbäder auf Unicolor Superfix.

DE

**Fixateur couleur universel**, fortement concentré, pour procédés C-41 et E-6. Selon le procédé, la dilution du produit est différente et utilisée sans changement des paramètres.

FR

**Vari utilizzi, altamente concentrato**, fissaggio per tutti i processi colori C-41 e E-6. A seconda del tipo di processo il concentrato viene diluito con acqua in percentuali diverse e può essere così utilizzato senza alcuna variazione dei parametri di processo di conversione, quando viene effettuata la conversione dal fissaggio.

IT

**Uniwersalny koncentrat Utrwalacza** dla wszystkich procesów C-41 i E-6. Zależnie od stosowanego procesu różnie rozcieńcza się go wodą. Przy przejściu z dotychczas stosowanego utrwalacza na Unicolor Superfix nie ma potrzeby dokonywania zmian w parametrach obróbki.

PL

**Универсальный концентрат.** Используется для приготовления фиксирующих растворов цветных плёночных процессов C-41 и E-6. Разводится водой в зависимости от используемого процесса. При соответствующем разведении изменение эксплуатационных параметров не требуется.

RU

**2 x 3 l conc. · Konz.** Art. No. 102671 for · für · pour · para · per · na · на

### Minilab processes

C-41 RA: 2 x 10 l  
C-41 BNP: 2 x 20 l  
CN-16 FA: 2 x 4 l  
CN-16 L: 2 x 4 l  
CN-16 Q: 2 x 16 l

### Prolab processes

C-41: 2 x 20 l  
E-6: 2 x 24 l

# TETENAL

## C-41 RA

## FX-RA

REPLENISHER · REGENERATOR · ENTRETIEN · REFORZADOR · INTEGRATORE · REGENERATOR · ПОПОЛНИТЕЛЬ

Water · Wasser  
Eau · Agua  
Acqua · Woda  
Вода

**FX-VR**  
conc.  
Konz.

Replenisher · Regenerator  
Entretien · Reforzador  
Integratore · Regenerator  
Пополнитель



+



=



3,5 l  
7 l

1,5 l  
3 l

5 l  
10 l

### REPLENISHMENT RATE · REGENERIERRATE

Taux d'entretien · Tasa de Refuerzo · Tasso d'Integrazione · Dawka Regeneracyjna · Нормы пополнения

**33 ml / 135-24**

resp. / bzw.

29,2 ml / m    Film 135  
60,2 ml / m    Film 120

### WORKING SOLUTION · ARBEITSLÖSUNG

Solution de Travail · Baño Base · Bagno Base · Roztwór Roboczy · Приготовление

Working Solution	=	Replenisher	Arbeitslösung	=	Regenerator
Solution de Travail	=	Entretien	Bañ Base	=	Reforzador
Bagno Base	=	Integratore	Roztwór Roboczy	=	Regenerator
Приготовление	=	Пополнитель			

### TEMPERATURE / TIME · TEMPERATUR / ZEIT

Température / Temps · Temperatura / Tiempo · Temperatura / Tempo · Temperatura / Czas · Температура / Время

**38°C ± 3°C / 2 x 45 s**

# TETENAL

## C-41 BNP

## FX-BNP

REPLENISHER · REGENERATOR · ENTRETIEN · REFORZADOR · INTEGRATORE · REGENERATOR · ПОПОЛНИТЕЛЬ

Water · Wasser  
Eau · Agua  
Acqua · Woda  
Вода

**FX-VR**  
conc.  
Konz.

Replenisher · Regenerator  
Entretien · Reforzador  
Integratore · Regenerator  
Пополнитель



+



=



4,25 l  
8,5 l

0,75 l  
1,5 l

5 l  
10 l

REPLENISHMENT RATE · REGENERIERRATE

Taux d'entretien · Tasa de Refuerzo · Tasso d'Integrazione · Dawka Regeneracyjna · Нормы пополнения

**33 ml / 135-24**

resp. / bzw.

29,2 ml / m    Film 135  
60,2 ml / m    Film 120

WORKING SOLUTION · ARBEITSLÖSUNG

Solution de Travail · Baño Base · Bagno Base · Roztwór Roboczy · Приготовление

Working Solution	=	Replenisher	Arbeitslösung	=	Regenerator
Solution de Travail	=	Entretien	Bañ Base	=	Reforzador
Bagno Base	=	Integratore	Roztwór Roboczy	=	Regenerator
Приготовление	=	Пополнитель			

TEMPERATURE / TIME · TEMPERATUR / ZEIT

Température / Temps · Temperatura / Tiempo · Temperatura / Tempo · Temperatura / Czas · Температура / Время

**38°C ± 3°C / 2 x 130 s**

# TETENAL

## C-41

## PROLAB

REPLENISHER · REGENERATOR · ENTRETIEN · REFORZADOR · INTEGRATORE · REGENERATOR · ПОПОЛНИТЕЛЬ

Water · Wasser  
Eau · Agua  
Acqua · Woda  
Вода

**FX-VR**  
conc.  
Konz.

Replenisher · Regenerator  
Entretien · Reforzador  
Integratore · Regenerator  
Пополнитель



+



=



850 ml  
8,5 l  
17 l

150 ml  
1,5 l  
3 l

1 l  
10 l  
20 l

### REPLENISHMENT RATE · REGENERIERRATE

Taux d'entretien · Tasa de Refuerzo · Tasso d'Integrazione · Dawka Regeneracyjna · Нормы пополнения

#### Dip & Dunk · Hangerentwicklungsmaschinen

66 ml / 135-36  
66 ml / 120  
130 ml / 220

#### Continuous Processors · Durchlaufentwicklungsmaschinen

30 ml / m 135  
62 ml / m 120 / 220

#### Roller Transport · Rollentransportmaschinen

900 ml / m<sup>2</sup>

### WORKING SOLUTION · ARBEITSLOSUNG

Solution de Travail · Ba ˆno Base · Bagno Base · Roztwor Roboczy · Приготовление

Water · Wasser  
Eau · Agua  
Acqua · Woda  
Вода


**FX-VR**  
conc.  
Konz.



+



=



875 ml  
8,75 l

125 ml  
1,25 l

1 l  
10 l

### TEMPERATURE / TIME · TEMPERATUR / ZEIT

Temperature / Temps · Temperatura / Tiempo · Temperatura / Tempo · Temperatura / Czas · Температурa / Время

**38°C ± 3°C / 4 min - 4 min 20 s**

# TETENAL

## E-6

## PROLAB

REPLENISHER · REGENERATOR · ENTRETIEN · REFORZADOR · INTEGRATORE · REGENERATOR · ПОПОЛНИТЕЛЬ

Water · Wasser  
Eau · Agua  
Acqua · Woda  
Вода

**FX-VR**  
conc.  
Konz.


Replenisher · Regenerator  
Entretien · Reforzador  
Integratore · Regenerator  
Пополнитель



+



=



875 ml  
8,75 l  
21 l

125 ml  
1,25 l  
3 l

1 l  
10 l  
24 l

REPLENISHMENT RATE · REGENERIERRATE

Taux d'entretien · Tasa de Refuerzo · Tasso d'Integrazione · Dawka Regeneracyjna · Нормы пополнения

**55 ml / 135-36**

**55 ml / 120**

**109 ml / 220**

**1.075 ml / m<sup>2</sup>**

WORKING SOLUTION · ARBEITSLÖSUNG

Solution de Travail · Baño Base · Bagno Base · Roztwór Roboczy · Приготовление

Working Solution	=	Replenisher	Arbeitslösung	=	Regenerator
Solution de Travail	=	Entretien	Bañ Base	=	Reforzador
Bagno Base	=	Integratore	Roztwór Roboczy	=	Regenerator
Приготовление	=	Пополнитель			

TEMPERATURE / TIME · TEMPERATUR / ZEIT

Température / Temps · Temperatura / Tiempo · Temperatura / Tempo · Temperatura / Czas · Температура / Время

**38°C ± 3°C / 4 min - 4 min 20 s**

# TETENAL

## CN-16 FA

## N3-R

### REPLENISHER · REGENERATOR

### N3-R

Entretien · Reforzador · Integratore · Regenerator · Пополнитель

Water · Wasser  
Eau · Agua · Acqua  
Woda · Вода

**FX-VR**  
conc.  
Konz.


Replenisher · Regenerator  
Entretien · Reforzador · Integratore  
Regenerator · Пополнитель



+



=



0,5 l  
1 l

1,5 l  
3 l

2 l  
4 l

### REPLENISHMENT RATE · REGENERIERRATE

### N3-R

Taux d'entretien · Tasa de Refuerzo · Tasso d'Integrazione · Dawka Regeneracyjna · Нормы пополнения

**16 ml / 135-24**

### WORKING SOLUTION · ARBEITSLÖSUNG

### N3-1

Solution de Travail · Baño Base · Bagno Base · Roztwór Roboczy · Приготовление

Water · Wasser  
Eau · Agua · Acqua  
Woda · Вода

**N2-R**

**N3-R**




+



+



=



555 ml

75 ml

370 ml

1 l

### N3-2

Water · Wasser  
Eau · Agua · Acqua  
Woda · Вода


**N3-R**



+



=



667 ml

333 ml

1 l

### TEMPERATURE / TIME · TEMPERATUR / ZEIT

Température / Temps · Temperatura / Tiempo · Temperatura / Tempo · Temperatura / Czas · Температура / Время

**N3-1 Bleach Fix: 38°C ± 3°C / 50 s**

**N3-2 Fixer: 38°C ± 3°C / 50 s**

# TETENAL

## CN-16 L

## N3-R

### REPLENISHER · REGENERATOR

**N3-R**

Entretien · Reforzador · Integratore · Regenerator · Пополнитель

Water · Wasser  
Eau · Agua · Acqua  
Woda · Вода

**FX-VR**  
conc.  
Konz.


Replenisher · Regenerator  
Entretien · Reforzador · Integratore  
Regenerator · Пополнитель



+



=



0,5 l  
1 l

1,5 l  
3 l

2 l  
4 l

### REPLENISHMENT RATE · REGENERIERRATE

Taux d'entretien · Tasa de Refuerzo · Tasso d'Integrazione · Dawka Regeneracyjna · Нормы пополнения

**8 ml / 135-24**

### WORKING SOLUTION · ARBEITSLÖSUNG

**N3-1**

Solution de Travail · Baño Base · Bagno Base · Roztwór Roboczy · Приготовление

Water · Wasser  
Eau · Agua · Acqua  
Woda · Вода

**N2-R**  
conc.  
Konz.

**N3-R**  
conc.  
Konz.




+



+



=



575 ml

40 ml

385 ml

1 l

**N3-2**

Water · Wasser  
Eau · Agua · Acqua  
Woda · Вода


**N3-R**



+



=



666 ml

334 ml

1 l

### TEMPERATURE / TIME · TEMPERATUR / ZEIT

Température / Temps · Temperatura / Tiempo · Temperatura / Tempo · Temperatura / Czas · Температура / Время

**N3-1: 38°C ± 3°C / 50 s**

**N3-2: 38°C ± 3°C / 50 s**

# TETENAL

## CN-16 Q

## NQ3-R

### REPLENISHER · REGENERATOR

**NQ3-R**


Entretien · Reforzador · Integratore · Regenerator · Пополнитель

Water · Wasser  
Eau · Agua · Acqua  
Woda · Вода**FX-VR**  
conc.  
Konz.Replenisher · Regenerator  
Entretien · Reforzador · Integratore  
Regenerator · Пополнитель

+



=

810 ml  
3,24 l190 ml  
0,76 l1 l  
4 l

### REPLENISHMENT RATE · REGENERIERATE

Taux d'entretien · Tasa de Refuerzo · Tasso d'Integrazione · Dawka Regeneracyjna · Нормы пополнения

**30 ml / 135-24**

### WORKING SOLUTION · ARBEITSLÖSUNG

**NQ3**

Solution de Travail · Baño Base · Bagno Base · Roztwór Roboczy · Приготовление

Water · Wasser  
Eau · Agua · Acqua  
Woda · Вода**NQ2-RTU**  
Art. Nr. 102980**FX-VR**  
conc.  
Konz.

+



+



=



580 ml

300 ml

120 ml

1 l

### TEMPERATURE / TIME · TEMPERATUR / ZEIT

Température / Temps · Temperatura / Tiempo · Temperatura / Tempo · Temperatura / Czas · Температура / Время

**38°C ± 3°C / 195 s**

Tetenal 1847 GmbH

Schützenwall 31-35 · D-22844 Norderstedt

Tel.: +49 (0)40 / 521 45-0 · Fax: +49 (0)40 / 521 45-296 · www.tetenal.com